



Karta produktu (Product card)

B 023

Pojazd(Vehicle): Mercedes Vito

Materiał(Material): Stal (Steel) 2, 3mm

Zestaw zawiera(Kit includes)

Platforma(Platform) x2,
Mocowanie bagażnika(Platform mount) x2,
Komplet śrub (fasteners)

Zestawienie śrub(Fastener list)

	Śruba imbusowa(Allen head Bolt) M6x16 12szt.(pcs.)
	Śruba imbusowa(Allen head Bolt) M6x20 32szt.(pcs.)
	Śruba(Bolt) M8x20 8szt.(pcs.)
	Podkładka(Washer) Φ6 duża(wide) 76szt.(pcs.)
	Podkładka(Washer) Φ8 16szt.(pcs.)
	Nakrętka samohamowna(Lock nut) M6 32szt.(pcs.)
	Nakrętka samohamowna(Lock nut) M8 8szt.(pcs.)

Informacje(Information)

Producent: Expedycja.pl Adam Sas, ul. Oliwska 26, 80-209 Chwaszczyno, Polska NIP: 584 095 49 22 Regon: 190063303 | Pochodzenie produktu – Polska | Przedstawiony w karcie produktu przedmiot jest akcesorium przeznaczonym do zastosowania w pojazdach specjalnych. | Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu spowodowane nieprawidłowym montażem oraz niepoprawną eksploatacją. | Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała i uszczerbki na zdrowiu spowodowane nie prawidłową eksploatacją i nierozważnym montażem akcesorium.

Manufacturer: Expedycja.pl Adam Sas, ul. Oliwska 26, 80-209 Chwaszczyno, Poland NIP: 584 095 49 22 Regon: 190063303 | Country of origin – Poland | The item presented in the product card is an accessory intended for special use vehicles. | The manufacturer is not responsible for damage to the vehicle caused by incorrect assembly and incorrect operation. | The manufacturer is not responsible for any personal injury or damage to health caused by improper use and careless installation of the accessory.

Wytyczne montażu(Installation guidelines)

PL

1. Śrubami M8x30 wraz z odpowiednimi podkładkami i nakrętkami należy złączyć dwie połowy platformy bagażnika.
2. Zamontuj mocowanie bagażnika do dachu pojazdu za pomocą śrub M6x16.
3. Do łap mocujących przytwierdź platformę za pomocą śrub imbusowych M6x20 wraz z odpowiednimi podkładkami i nakrętkami (Należy zastosować 4 śruby na każde ucho).
4. Po ustawieniu elementów należy dokręcić śruby z blaszką M10x30.

EN

1. Use bolts M8x30 with appropriate washers and nuts join the two halves of the roof rack platform.
2. Install the platform mount to the vehicle roof with the M6x16 bolts. (Do not tighten the bolts in the railings before the platform is aligned).
3. Fasten the roof rack to the platform mount using the M6x20 allen head bolts with the appropriate washers and nuts (Use 4 screws for each ear).
4. After adjusting the elements, tighten the screws with a plate M10x30.