



Karta produktu (Product card)

PW 010

Pojazd(Vehicle): Mitsubishi Pajero v80

Materiał(Material): Stal (Steel) 6mm

Zestaw zawiera(Kit includes)

Płyta montażowa(Mounting plate) x1,
Łapa mocująca(mounting bracket) x2,
Podkładka specjalna(Special washer) x2,
Komplet śrub(fasteners)

Zestawienie śrub(Fastener list)

- | | |
|---|--|
|  | Śruba(Bolt) M10x1,25x30 4szt.(pcs.) |
|  | Śruba(Bolt) M12x40 6szt.(pcs.) |
|  | Podkładka(Washer) Φ10 4szt.(pcs.) |
|  | Podkładka(Washer) Φ12 12szt.(pcs.) |
|  | Nakrętka samohamowna(Lock nut) M12 6szt.(pcs.) |

Informacje(Information)

Producent: Expedycja.pl Adam Sas, ul. Oliwska 26, 80-209 Chwaszczyno, Polska NIP: 584 095 49 22 Regon: 190063303 | Pochodzenie produktu – Polska | Przedstawiony w karcie produktu przedmiot jest akcesorium przeznaczonym do zastosowania w pojazdach specjalnych. | Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu spowodowane nieprawidłowym montażem oraz niepoprawną eksploatacją. | Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała i uszczerbki na zdrowiu spowodowane nie prawidłową eksploatacją i nierozważnym montażem akcesorium.

Manufacturer: Expedycja.pl Adam Sas, ul. Oliwska 26, 80-209 Chwaszczyno, Poland NIP: 584 095 49 22 Regon: 190063303 | Country of origin – Poland | The item presented in the product card is an accessory intended for special use vehicles. | The manufacturer is not responsible for damage to the vehicle caused by incorrect assembly and incorrect operation. | The manufacturer is not responsible for any personal injury or damage to health caused by improper use and careless installation of the accessory.

Wytyczne montażu(Installation guidelines)

Przed montażem należy zastosować odzież ochronną. (Before instalation please wear protective clothing.)

PL

1. Przez otwory nr 1 przełóż śruby M12x40 z odpowiednimi podkładkami.
2. Łapy względem płyty należy ułożyć tak jak na rysunku.
3. Na otwory nr 2 należy położyć czarne podkładki specjalne dołączone do zestawu.
4. Przykręć płytę do podłużnic śrubami M10x40 z odpowiednimi podkładkami.
5. Po ustawieniu płyty dokręć wszystkie śruby.

EN

1. Put M12x40 bolts with appropriate washers through hole's no. 1.
2. The mounting brackets should be arranged as shown in the picture.
3. On holes no. 2 put the black special washers included in the set.
4. Fix the mounting plate to the side members with the M10x40 bolts and appropriate washers.
5. After positioning the plate, tighten all bolts.



