



Karta produktu (Product card)

PW 015

Pojazd(Vehicle): Nissan Navara D23

Materiał(Material): Stal (Steel) 6mm

Zestaw zawiera(Kit includes)

Płyta montażowa(Mounting plate) x1,
Łapa mocująca(Mounting bracket) x2,
Komplet śrub(fasteners)




Śruba(Bolt) M10x40 12szt.(pcs.)



Podkładka(Washer) $\Phi 10$ duża(wide) 16szt.(pcs.)



Nakrętka samohamowna(Lock nut) M10 4szt.(pcs.)



Nakrętki na patyku(nuts on stick) M10 4szt.(pcs.)

Informacje(Information)

Producent: Expedycja.pl Adam Sas, ul. Oliwska 26, 80-209 Chwaszczyno, Polska NIP: 584 095 49 22 Regon: 190063303 | Pochodzenie produktu – Polska | Przedstawiony w karcie produktu przedmiot jest akcesorium przeznaczonym do zastosowania w pojazdach specjalnych. | Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu spowodowane nieprawidłowym montażem oraz niepoprawną eksploatacją. | Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała i uszczerbki na zdrowiu spowodowane nie prawidłową eksploatacją i nierozważnym montażem akcesorium. |

Manufacturer: Expedycja.pl Adam Sas, ul. Oliwska 26, 80-209 Chwaszczyno, Poland NIP: 584 095 49 22 Regon: 190063303 | Country of origin – Poland | The item presented in the product card is an accessory intended for special use vehicles. | The manufacturer is not responsible for damage to the vehicle caused by incorrect assembly and incorrect operation. | The manufacturer is not responsible for any personal injury or damage to health caused by improper use and careless installation of the accessory. |

Wytyczne montażu(Installation guidelines)

**Przed montażem należy zastosować odzież ochronną.
(Before instalation please wear protective clothing.)**

PL

1. Montaż należy rozpocząć od zamocowania łap do podłużnic.
Łapę, przyłoż od spodu podłużnicy, w ramę wprowadź nakrętki na patykach i przykręć śruby.
2. Następnie na łapy połóż płytę montażową i odpowiednio wyreguluj cały zestaw.
3. Przez otwory oznaczone na zdjęciu nr 3 wkręć fabryczne śruby belki zderzaka.
4. Dokręć wszystkie śruby.

EN

1. Installation should begin with attaching mounting brackets to frame rails.
Put the mounting bracket on the bottom of the frame rails, insert the nuts on the sticks into the frame and tighten the screws.
2. Then put on the mounting plate then properly adjust the whole set.
3. Thread in the factory bolts of the bumper beam through the holes marked on the photo. (next page)
4. Tighten all bolts.

MORE 4x4



