



Karta produktu (Product card)

PW 034

Pojazd(Vehicle): Dodge RAM 1500

Materiał(Material): Stal (Steel) 6mm

Zestaw zawiera(Kit includes)

Płyta montażowa(Mounting plate) x1,
Łapa mocująca(mounting bracket) x2,
Komplet śrub(fasteners)



Śruba(Bolt) M12x40 4szt.(pcs.)



Podkładka(Washer) $\Phi 12$ 8szt.(pcs.)



Nakrętka samohamowna(Lock nut) M12 4szt.(pcs.)

Informacje(Information)

Producent: Expedycja.pl Adam Sas, ul. Oliwska 26, 80-209 Chwaszczyno, Polska NIP: 584 095 49 22 Regon: 190063303 | Pochodzenie produktu – Polska | Przedstawiony w karcie produktu przedmiot jest akcesorium przeznaczonym do zastosowania w pojazdach specjalnych. | Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu spowodowane nieprawidłowym montażem oraz niepoprawną eksploatacją. | Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała i uszczerbki na zdrowiu spowodowane nie prawidłową eksploatacją i nierozważnym montażem akcesorium. |

Manufacturer: Expedycja.pl Adam Sas, ul. Oliwska 26, 80-209 Chwaszczyno, Poland NIP: 584 095 49 22 Regon: 190063303 | Country of origin – Poland | The item presented in the product card is an accessory intended for special use vehicles. | The manufacturer is not responsible for damage to the vehicle caused by incorrect assembly and incorrect operation. | The manufacturer is not responsible for any personal injury or damage to health caused by improper use and careless installation of the accessory. |

Wytyczne montażu(Installation guidelines)

**Przed montażem należy zastosować odzież ochronną.
(Before instalation please wear protective clothing.)**

PL

1. Płytę należy złożyć w sposób przedstawiony na rysunku z wykorzystaniem śrub dołączonych do zestawu.
2. Odkręć przednie uchwyty holownicze.
3. W miejsce mocowania uchwytów przyłóż płytę montażową.
4. Przykręć przednie uchwyty holownicze poprzez łapy mocujące płyty.
5. Po ustawieniu płyty należy dokręcić śruby.

EN

1. The mounting plate should be assembled as shown in the figure with fasteners included in the kit
2. Remove the front tow hooks.
3. Put the mounting plate in place of the tow hooks.
4. Install the front tow hooks through the mounting brackets.
5. After positioning the mounting plate, tighten the screws.

