



Karta produktu (Product card)

PW 033

Pojazd(Vehicle): Toyota Land Cruiser 200

Materiał(Material): Stal (Steel) 6mm

Zestaw zawiera(Kit includes)

Płyta montażowa(Mounting plate) x1,
Łapa mocująca(mounting bracket) x2,
Komplet śrub(fasteners)



Śruba(Bolt) M12x40 6szt.(pcs.)



Podkładka(Washer) $\Phi 12$ 12szt.(pcs.)



Nakrętka samohamowna(Lock nut) M12 6szt.(pcs.)

Informacje(Information)

Producent: Expedycja.pl Adam Sas, ul. Oliwska 26, 80-209 Chwaszczyno, Polska NIP: 584 095 49 22 Regon: 190063303 | Pochodzenie produktu – Polska | Przedstawiony w karcie produktu przedmiot jest akcesorium przeznaczonym do zastosowania w pojazdach specjalnych. | Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu spowodowane nieprawidłowym montażem oraz niepoprawną eksploatacją. | Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała i uszkodzenia na zdrowiu spowodowane nie prawidłową eksploatacją i nierozważnym montażem akcesorium. |

Manufacturer: Expedycja.pl Adam Sas, ul. Oliwska 26, 80-209 Chwaszczyno, Poland NIP: 584 095 49 22 Regon: 190063303 | Country of origin – Poland | The item presented in the product card is an accessory intended for special use vehicles. | The manufacturer is not responsible for damage to the vehicle caused by incorrect assembly and incorrect operation. | The manufacturer is not responsible for any personal injury or damage to health caused by improper use and careless installation of the accessory. |

Wytyczne montażu(Installation guidelines)

Przed montażem należy zastosować odzież ochronną. (Before instalation please wear protective clothing.)

PL

- A. Płytę należy złożyć w sposób przedstawiony na rysunku z wykorzystaniem śrub dołączonych do zestawu.
- B. Należy zdemontować końcówki ramy (strefy zgniotu).
- C. Łapy mocujące powierzchnią nr 1 powinny dolegać do frontów podłużnic ramy.
- D. Łapy przykręcamy do ramy oryginalnymi śrubami
- E. Po ustawieniu płyty należy dokręcić śruby.

EN

- A. The board should be assembled as shown in the figure with screws included in the kit.
- B. Dismantle the ends of the frame (crush zone).
- C. The lugs with surface no. 1 should rest against the fronts of the frame side members.
- D. Screw the feet to the frame with the original screws
- E. After positioning the plate, tighten the screws.

