Karta produktu
(Product card)

PW 004

Pojazd(Vehicle): Mitsubishi L200 od 2006

Materiał(Material): Stal (Steel) 6mm

Zestaw zawiera(Kit includes)

Płyta montażowa(Mounting plate) x1,
Łapa mocująca(Mounting bracket) x4,
Komplet śrub(fasteners)

Zestawienie śrub(Fastener list)

Śruba(Bolt) M10x40 14szt.(pcs.)

Śruba(Bolt) M12x40 4szt.(pcs.)

Podkładka(Washer) Φ10 20szt.(pcs.)

Podkładka(Washer) Φ12 8szt.(pcs.)

Nakrętka samohamowna(Lock nut) M10 6szt.(pcs.)

Nakrętka samohamowna(Lock nut) M12 4szt.(pcs.)

Nakrętki na patyku(Nuts on stick) M10 4szt.

Informacje(Information)

Producent: Expedycja.pl Adam Sas, ul. Oliwska 26, 80-209 Chwaszczyno, Polska NIP: 584 095 49 22 Regon: 190063303 | Pochodzenie produktu – Polska | Przedstawiony w karcie produktu przedmiot jest akcesorium przeznaczonym do zastosowania w pojazdach specjalnych. | Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu spowodowane nieprawidłowym montażem oraz niepoprawną eksploatacją. | Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała i uszczerbki na zdrowiu spowodowane nie prawidłową eksploatacją i nierozważnym montażem akcesorium.|

Manufacturer: Expedycja.pl Adam Sas, ul. Oliwska 26, 80-209 Chwaszczyno, Poland NIP: 584 095 49 22 Regon: 190063303 | Country of origin – Poland | The item presented in the product card is an accessory intended for special use vehicles. | The manufacturer is not responsible for damage to the vehicle caused by incorrect assembly and incorrect operation. | The manufacturer is not responsible for any personal injury or damage to health caused by improper use and careless installation of the accessory.

Wytyczne montażu(Installation guidelines)

Przed montażem należy zastosować odzież ochronną.
(Before instalation please wear protective clothing.)

PL
Płyta wyciągarki zaprojektowana jest w sposób, który umożliwia wykorzystanie jak największej ilości fabrycznych gwintów ramy. W przypadku braku mocowania w ramie należy użyć dołączonych do zestawu nakrętek i podkładek.

EN
The mounting plate is designed in a way that allows the use of as many factory frame threads as possible. If there is no mounting in the frame, use the supplied nuts and washers.